

# Škoda Fabia I

## Popis doporučených připojovacích bodů

[www.levnealarmy.com](http://www.levnealarmy.com)

**Upozornění:** níže uvedený popis slouží pouze jako orientační a před připojením vodičů je nutno provést důkladné proměření připojovacích bodů. Ty se mohou lišit i u stejných typů vozidel (např. jiná výbava vozu, výrobní série a podobně). Odlišnosti v barvách a pozicích jsou tedy možné. Při instalaci postupujte obezřetelně.

Zapojení	Barva vodiče ve voze:	Pozice ve voze:
<b>směrová světla:</b>	černomodrý černoželný	18-ti pólový černý konektor XS5 pozice č.15 a 17
<b>centrální zamykání:</b> ovládání negativní - pólem	modrobílý vodič-zamyká kostrou, odemyká přes odpor 180ohmů(odpor přiložíme na požádání ZDARMA) <b>Od r.v. 2004</b> modrobílý vodič-zamyká kostrou odemyká přes odpor 180ohmů(odpor přiložíme na požádání ZDARMA)	V průchodce do řidičových dveří bílá 6ti pólová zásuvka pin č.3
<b>dojezd el. oken</b>	při prodloužení zamykacího impulsu je u vozidel s továrně montovanými el. okny možné automatické uzavření oken	Fabia od r.v.2004 - připojit uzamykací vodič ve dveřích řidiče na žlutobílý vodič mezi servomotorkem CZ a jednotkou motoru oken. Fabia od r.v.2005 - připojit uzamykací vodič ve dveřích řidiče na žlutobílý vodič mezi servomotorkem CZ a jednotkou motoru oken.
<b>VZOR</b>		
<b>Barvy a pozice vodičů neodpovídají skutečnosti!!!</b>		
<b>Dveřní spínače:</b>	bílý(benzín),fialový(diesel) fialovobílý šedomodrý černomodrý bílomodrý od r.v. 2005 hnědozelený <b>Nutno použít diodový modul FABIA, který naleznete v našem sortimentu.Není možné přímé připojení na dveřní spínače nebo vnitřní osvětlení!</b>	konektor XS4 pin č.6 konektor XS4 pin č.4 konektor XS4 pin č.16 konektor XS4 pin č.2 konektor XS5 pin č.6(kufr) konektor XS5 pin č.8(kufr) <b>konektor XS4 - světlemodrý 16-ti pólový konektor XS5 - zelený 6-ti pólový</b>
<b>Spínač kufru:</b> <b>Spínač kapoty:</b>		u světla v kufru nutno nainstalovat
<b>Kostra:</b>	hnědý	originální kostřící bod pod volantem
<b>Napájení +30:</b>	červený	spínací skříňka
<b>Zapalování:</b>	modrý	na řídící jednotce konektor XS4 pin č.10
<b>Imobilizér:</b>	modrozelený zelenočerný	relé za pojistkovou skříň startér - u spínací skříňky

[www.levnealarmy.com](http://www.levnealarmy.com)

**Upozornění:** Firma Pavel Blažek - LevneAlarmy.com neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s instalací dle uvedeného popisu!